

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y COLOCACIÓN

Colocar sobre contrapiso con aislación hidrófuga o en su defecto sobre carpeta hidrófuga. Debe pegarse con alguno de los pegamentos existentes en el mercado y es fundamental mojar las cerámicas previamente, lo mismo cuando se requiera realizar cortes.

2. TOMADO DE JUNTAS

Tomar la junta vertiendo prolijamente con un recipiente el material elegido y luego, cuando está fraguando se debe retocar con cuidado. No tomar la junta vertiendo el material sobre toda la superficie del piso, ni con un secador quitar el sobrante. De este modo se le puede provocar un daño irreparable al piso.

Si se trabaja con pastinas de color (sobre todo las negras) extremar los cuidados para no manchar el resto del piso.

3. PROCESO DE CURADO

Una vez colocado el piso con la junta, se debe lavar bien con agua y detergente para quitar toda la suciedad de obra. Solamente en caso de que se encuentren restos de material pegados al piso, limpiar con ácido muriático rebajado con agua (en 10 litros de agua, 1 litro de ácido). En caso de trabajar con ácido es importante retirarlo lo más rápido posible con abundante agua y detergente, de lo contrario el piso podría deteriorarse

Dejar secar unos días para que el piso pierda la humedad de la colocación y luego aplicar el CURADOR con pincel o rodillo. Este producto logra impermeabilizar el piso.

NOTA: Es muy importante mezclar las baldosas de los distintos paquetes antes de colocar el piso. Dejar una junta ancha entre piezas ya que por el modo de fabricación no todas las baldosas tienen el mismo tamaño, por esto mismo no se recomienda la utilización de separadores.