

1° PASO

Cavar la tierra a una profundidad coincidente con el espesor del bloque (6 cm), en todo el sector a cubrir.

2° PASO

Compactar, apisonar bien la tierra, determinando niveles y pendientes a fin de escurrir agua de lluvias o riego

3° PASO

Colocar arena totalmente mojada en un espesor de aproximadamente 2 cm. Es importante que la arena este muy saturada de agua ya que es lo que ayudará a que los bloques se acomoden entre si y no vuelvan a moverse.

4° PASO

Colocar los bloques uno a continuación del otro, pisando sobre ellos a medida que se van ubicando para lograr el perfecto acomodamiento sobre la arena mojada.

5° PASO

Aplicar tierra fértil en cada orificio de los bloques, mojando para que se nivele lo más posible la tierra. Luego sembrar semillas o trozos de césped en cada espacio. Regar hasta lograr el crecimiento de lo plantado. Si es una zona seca donde es imposible el césped se puede utilizar ripio o piedritas en lugar de tierra.